

# ISTRUZIONI CENTRALINA DUAL

 **Attenzione:** è possibile avviare la programmazione esclusivamente con lanterne semaforiche spente



## Modalità automatica - centraline vicine tra loro



1. Alimentare entrambe le centraline

2. Premere il tasto 
3. Premere i tasti + o - per selezionare la **lanterna 1 (L1)**
4. Premere  per proseguire
5. Impostare il tempo di rosso per entrambi i semafori (**lanterna 1** e **lanterna 2**) con i tasti + o -
6. Premere  per proseguire
7. Impostare il tempo del verde per la **lanterna 1** con i tasti + o -
8. Premere  per proseguire
9. Impostare il tempo del verde per la **lanterna 2** con i tasti + o -
10. Premere  per proseguire

11. Premere il tasto 
12. Premere i tasti + o - per selezionare la **lanterna 2 (L2)**
13. Premere  4 volte

14. Premere contemporaneamente il tasto  su entrambe le centraline in modo tale da sincronizzarle (**Centralina 1** trasmette "██████" e **centralina 2** riceve "██████"). Successivamente verrà visualizzata un'animazione di conferma "██████" su entrambe le centraline.

15. Premere il tasto  su entrambe le centraline per attivare le lanterne **1** e **2**  
**Sincronizzazione completata**

# ISTRUZIONI CENTRALINA DUAL

**Attenzione:** è possibile avviare la programmazione esclusivamente con lanterne semaforiche spente



## Modalità manuale – centraline lontane tra loro



1. Alimentare entrambe le centraline

2. Premere il tasto 
3. Premere i tasti + o – per selezionare la **lanterna 1 (L1)**
4. Premere  per proseguire
5. Impostare il tempo di rosso per entrambi i semafori (**lanterna 1 e lanterna 2**) con i tasti + o –
6. Premere  per proseguire
7. Impostare il tempo del verde per la **lanterna 1** con i tasti + o –
8. Premere  per proseguire
9. Impostare il tempo del verde per la **lanterna 2** con i tasti + o –
10. Premere  per proseguire

11. Premere il tasto 
12. Premere i tasti + o – per selezionare la **lanterna 2 (L2)**
11. Premere  per proseguire
14. Impostare il tempo di rosso per entrambi i semafori (**lanterna 1 e lanterna 2**) con i tasti + o – (stesso tempo impostato sulla **centralina 1**)
15. Premere  per proseguire
16. Impostare il tempo del verde per la **lanterna 1** con i tasti + o – (stesso tempo impostato sulla **centralina 1**)
17. Premere  per proseguire
18. Impostare il tempo del verde per la **lanterna 2** con i tasti + o – (stesso tempo impostato sulla **centralina 1**)
19. Premere  per proseguire

20. Premere contemporaneamente il tasto  su entrambe le centraline (**centralina 1 e centralina 2**) in modo tale da sincronizzarle

21. Premere il tasto  su entrambe le centraline per attivare le lanterne **1 e 2**  
**Sincronizzazione completata**

## COMANDI CENTRALINA DUAL

	<p>Premere per accendere le lanterne semaforiche Tenere premuto per 2 secondi per spegnere le lanterne semaforiche</p>
	<p>Attiva/disattiva la modalità lampeggio giallo tenendo premuto per 2 secondi</p>
	<p>Premere a semaforo spento per avviare e proseguire con la programmazione (<b>+</b> e <b>-</b> per modificare)</p>
	<p><b>Sincronizzazione automatica - centraline vicine tra loro</b> Premere contemporaneamente su entrambe le centraline</p>
	<p><b>Sincronizzazione manuale - centraline lontane tra loro</b> Premere contemporaneamente su entrambe le centraline <b>ATTENZIONE:</b> le impostazioni dei tempi dovranno essere identiche su entrambe le centraline prima di avviare la sincronizzazione</p>

## TRUBLESHOOTING

\bAt	Seguito da un valore, indica la tensione della batteria
no SYn	(Lampeggio LED gialli) indica la che la centralina non è sincronizzata
SYn	(Lampeggio LED verdi) indica che la centralina è sincronizzata
-  -	(Lampeggio di tutti i LED) indica che una lanterna è in circuito aperto
CC	(Lampeggio di tutti i LED) indica che una lanterna è in corto circuito
---	(Tutti i LED accesi) indica che non ci sono errori di collegamento