








## ISTRUZIONI CENTRALINA DUAL

	<p>Accende le lanterne semaforiche; tenere premuto 2 secondi per spegnerle.</p>
	<p>Attiva/disattiva la modalità lampeggio giallo tenendo premuto per 2 secondi.</p>
	<p>Premere a semaforo spento per avviare la programmazione (  e  per modificare):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impostare una centralina come L1 e l'altra come L2; "PROG" per confermare;</li> <li>- Impostare il tempo di sgombero (L1 e L2 rossi); premere "PROG" per confermare;</li> <li>- Impostare il tempo di L1 verde; premere "PROG" per confermare;</li> <li>- Impostare il tempo di L2 verde; premere "PROG" per confermare ed uscire dal menu.</li> </ul>
	<p>Premere contemporaneamente su entrambe le centraline per sincronizzarle manualmente. <b>ATTENZIONE:</b> le impostazioni dei tempi dovranno essere identiche su entrambe le centraline prima di avviare la sincronizzazione.</p>
	<p>Accostare le due centraline e premere per avviare la sincronizzazione automatica (L1 trasmette "ttt" e L2 riceve "rrr"). Su L2 viene visualizzata un'animazione di conferma.</p>

## TRUBLESHOOTING

\bAt	seguito da un valore, indica la tensione della batteria;
no SYn	(lampeggio LED gialli) indica la che la centralina non è sincronizzata;
SYn	(lampeggio LED verdi) indica che la centralina è sincronizzata;
-  -	(lampeggio di tutti i LED) indica che una lanterna è in circuito aperto;
CC	(lampeggio di tutti i LED) indica che una lanterna è in corto circuito;
---	(tutti i LED accesi) indica che non ci sono errori di collegamento.